

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>  
[www.lightspares.com](http://www.lightspares.com) | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**

**Complete Spare Parts List of NIETHAMMER  
Enispot HPS 217**

N30-669	Filterhalter 210 mm	filter holder 210 mm
N27-012	Frontlinse 180 mm	front lens 180mm
H624-49	Frontlinse 180 mm	front lens 180mm
N11-453	TS 217 Tubus 17 grd	TS 217 tube 17°
N30-312	Zwischenlinse 100 mm	intermediate lens 100mm
H624-84	Zwischenlinse 100 mm	intermediate lens 100mm
N27-533	Blendenschieber	shutter
N30-247	Irisblende 80 mm	iris 80mm
N25-701	Ebene Gobohalter GH 100	gobo holder level GH 100
N27-195	Asph. Kondensorlinse 68	aspherical condensor lens 68
H626-09	Asph. Kondensorlinse 68	aspherical condensor lens 68
N27-343	Gegenspiegel	counter mirror
H611-37	Gegenspiegel	counter mirror
N15-877	Fassung GY 16	lampholder GY 16
H641-30	Fassung GY 16	lampholder GY 16
N28-086	Fassungshalter	lampholder
N16-213	Lüfter	fan
N27-278	Aluspiegel	aluminium mirror
H611-28.2	Aluspiegel	aluminium mirror
N19-431	HPS 200 Grundgerät komplett	HPS 200 basic device complete
N30-528	Gehäuse Oberteil	top cover
N30-536	Gehäuse Unterteil	base cover

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>  
[www.lightspares.com](http://www.lightspares.com) | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**